


Настройка сервера-клиента Homeshare 2.0 (домашний шаринг) для карты условного доступа «Телекарта», кодировка «Сонах».

Настройка сервера.

1. Меню → Условный доступ → Ш. настройки → Настройки сервера.




2. IP Сервера – IP адрес Вашего ресивера (ставится автоматически, берется из настроек сети);

Порт Сервера – любой свободный порт;


Включить – нажать ОК (загорится зеленая точка);

Протокол – Homeshare 2.0;

Нажать на пульте зеленую кнопку (Клиент);



Нажать на пульте желтую кнопку (Редактор);



Статус пользователя – нажать ОК (Вкл.);

Мак Адрес – вписать Мак Адрес клиента (смотреть в Настройках сети ресивера клиента);

Меню → Меню → Красная кнопка (сохранить).

Настройка клиента.

1. Меню → Условный доступ → Ш. настройки → Настройки клиента.



2. Выбираем свободный сервер;

Нажимаем желтую кнопку (Редактор);



Имя сервера – IP адрес сервера;

Порт – порт сервера;

Активный сервер - нажать ОК (загорится зеленая точка);

Эмулятор – Homeshare2;

Нажать на пульте красную кнопку (сохранить).